

23AW TEDDY USB ウォーマー & ブランケット 説明書

表面

洗濯方法

USB発熱シートを取り出してからお手入れして下さい。
製品に縫われた洗濯表示ネームの指示に従って下さい。
USB発熱シートのお手入れは、USBコネクタに保護キャップを取り付けた状態で、水に接しないようにしてから行ってください。
汚れが目立つときは水で濡らしたタオルを固く絞ってから汚れを拭いて下さい。
アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないで下さい。

保証規定

1.保証期間内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
(1)本保証書のご提示がない場合。
(2)保証書の所定の項目を記入いただけない場合。又は、字句を書き替えられた場合。
(3)故障、損傷の原因が誤った使用方法によって生じた場合。
(4)故障、損傷の原因がお客様による輸送、移動中の衝撃による場合。
(5)故障、損傷の原因が天災地変や公害・異常電圧等の外部要因による場合。
(6)第三者ならびにお客様ご自身の修理や改造があったと判断された場合。
3.修理のご依頼は、保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社まで送付して下さい。
4.修理ご依頼書を送付、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損や消失についての保証はいたしかねます。
6.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
7.一般家庭以外(業務用など)でご使用された場合、人身事故や社会的損害などが生じて弊社はいかなる損害も負いかねます。
8.保証書は再発行できませんので、大切に保管して下さい。
9.保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

保証書

品番・商品名	
46409 テディ USB ウォーマー & ブランケット	
保証期間	お買い上げ日から6ヶ月
お買い上げ日	西暦 年 月 日
お客様情報	お名前
	ご住所 〒
	TEL
販売店	販売店様名 ※必ず店名印を押して下さい。

※「販売店印」「お買い上げ日」の記入をご確認下さい。
(記入漏れの場合、直ちにお買い上げの販売店までお申し出下さい。)

保証書について

故障が発生した場合は保証規定をご確認頂き、上記のお客様情報をご記入の上、本書の提示とともにお買い上げ販売店にご相談下さい。
本製品保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、交換品の発送のみに使用し、その他の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店様へ

「貴店名」「住所」「電話番号」「お買い上げ日」を必ずご記入の上、保証書をお客様へお渡し下さい。
販売元：株式会社ヘミングス
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町12-8 The SOHO CORNER D.K.Y.2F
TEL 03-3464-8671

取扱説明書 / 保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。必ずこの取扱説明書を最後までお読みいただき使用上の注意事項、使用方法などを十分ご理解の上、正しく安全にご使用願います。
なお、保証書がございますので、お読みになられた後も大切に保管して下さい。

セット内容

クッション/ブランケット
USBコネクタ保護キャップ USB発熱シート/USBケーブル 取扱説明書

仕様

品番	46409	商品名	テディ USB ウォーマー & ブランケット
サイズ	本体：クッション 約W38×H27.5×11cm ブランケット 約W80×H65cm ヒーター範囲 約W20×H10cm USBケーブル：約150cm		
重量	約330g (USBケーブル含む)		
本体素材	クッション 側生地・内生地・詰物：ポリエステル100% ブランケット：ポリエステル100%		
ヒーター部素材	ナノカーボンシート		
電源	USB 接続 5V/1A (USB3.0/A7/A)		
オフタイマー 90分 (電源長押し・黄色点滅)	コトローラー	温度	使用環境により温かさは変化します。 設定温度のスイッチが青く点灯します。
	高 (HIGH)	約60℃	
	中 (MIDDLE)	約50℃	
	低 (LOW)	約40℃	

裏面

使用方法

ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

①USB発熱シートを、クッションまたはブランケットに入れてください。

②USBコネクタをしっかりとUSBポートに差し込んで下さい。

③コントローラーで電源を入れ、温度を、お好みで調整して下さい。

④電源を切った後は、USBコネクタから電源を外して下さい。使わない時は、USBケーブルを中に収納して保管して下さい。

⑤長期保管の際は、ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管して下さい。本体の上に重いものを載せないでください。ナフタリンやしょう油などの防虫剤は使用しないでください。

安全上の注意

お使いになる方や、他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための重要な内容です。必ずお守り下さい。

記号の絵表示について

⚠ 危険	死亡または重症などを負う可能性が高い内容
⚠ 警告	死亡または重症などを負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	傷害を負う、または物理的損害の発生が想定される内容
🚫	絶対にしないで下さい。(禁止)
📢	必ず実行して下さい。(強制)

⚠ 危険

① 低温やけどや脱水症状をおこす恐れがありますので、次のような方は、ご使用にならないで下さい。
・乳幼児・お年寄り・ご病人・身体の不自由な方・皮膚の弱い方
・深酒をされた方や、疲労の激しい方
・眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用された方
【低温やけど】比較的低い温度(40℃～60℃程度)でも長時間同じ箇所に触れていると、低温やけどをおこす場合があります。一般的なやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

② 車の運転中は、使用しないでください。
③ 充電式電池に接続したままブランケットを折りたたまないで下さい。異常発熱をお越し危険です。
④ 異常発熱の原因となる為、ご使用時は、必ずクッションからブランケットを取り出してご使用下さい。

⚠ 警告

① パソコンの仕様・性能・使用期間の長さによっては、周辺機器を接続することで偶発的に不具合が生じる場合があります。USB発熱機器をご使用頂く際は、電源供給用のACアダプタや専用電源(但し、急速充電器は不可)との接続を推奨します。
② 故障の原因となる為、直流5V以外で使用しないでください。
③ USB発熱シートのみでの使用は絶対にしないで下さい。
④ 次の方は、必ず医師と相談の上、ご使用願います。
・医師の治療を受けている方
・温度感覚喪失が認められる人
・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人
・糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人
⑤ 高温のところでは使用しないで下さい。
⑥ 自分で意思表示ができない人、操作ができない人には使用させないで下さい。子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないで下さい。

⚠ 注意

① 下記の場所で使用や保管をしないでください。
・直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温になる場所
・暖房機器や火気の近く、スプレー缶の近く
・浴室や屋外の湿気の多い場所
・水気の近く
・ほこりが多い場所
・犬やペットのそば
・振動の多い場所

② USB発熱シートは折り曲げないで下さい。
③ 就寝時のご使用は、低温やけどのおそれがあるのでおやめ下さい。
④ 使用前に破損がないか十分に点検し、取扱説明書の通り操作を行い正常に作動するか確認してから使用して下さい。
⑤ 使用中に体調不良を感じた時は直ちに仕様を中止し医師に相談して下さい。
⑥ USBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したり、加工などしないでください。USBコネクタの抜き差しは、必ずコネクタ部分を持ちUSBポートの奥までしっかり差し込んで、USBポートの差し込みがゆるいまま使用しないで下さい。
⑦ 濡れた手でUSBコネクタやケーブルを触らないで下さい。
感電や故障、事故の原因となります。
⑧ 製品廃棄の際は、お住まいの各市区町村の指示に従って下さい。